

## Reparaturleitfaden Audi A6 1998 ➤

### Karosserie- Montagearbeiten Innen

Ausgabe 02.2013



Audi

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

## Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

### Reparaturgruppe

68 - Innenausstattung

69 - Insassenschutz

70 - Verkleidungen/Dämpfungen

72 - Sitzgestelle

74 - Sitz - Polster, Bezüge



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

## Inhaltsverzeichnis

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| <b>68</b> | <b>Innenausstattung</b> .....  | <b>1</b>  |
| 1         | <b>Ablagen/Abdeckungen</b> .....   | <b>1</b>  |
| 1.1       | Handschuhkasten aus - und einbauen .....   | 1         |
| 1.2       | Handschuhkastenschloß aus - und einbauen .....   | 2         |
| 1.3       | Handschuhkastendeckel aus - und einbauen .....   | 3         |
| 1.4       | Bremse für Handschuhkastendeckel ausbauen .....  | 3         |
| 1.5       | Ablagefach Fahrerseite ausbauen .....  | 5         |
| 1.6       | Abdeckung Schalttafeleinsatz ausbauen .....  | 5         |
| 1.7       | Mittelkonsole hinten aus- und einbauen .....   | 6         |
| 1.8       | Schaltmanschette und Schaltknopf Mj 2002> aus- und einbauen .....  | 8         |
| 1.9       | Abdeckkappe seitlich, Abdeckkappe hinten und Ablagefach ausbauen .....   | 10        |
| 1.10      | Handbremshebelverkleidung aus - und einbauen .....   | 12        |
| 1.11      | Verkleidung Handbremse ausbauen .....  | 13        |
| 1.12      | Verkleidung Handbremse - Träger aus - und einbauen .....   | 13        |
| 1.13      | Handbremshebelgriff ausbauen .....   | 13        |
| 1.14      | Ausströmer Fond und Luftkanal Verbindungsstück Fond ausbauen .....   | 14        |
| 1.15      | Blende für Ausströmer Fond ausbauen .....  | 14        |
| 1.16      | Mittellarmlehne aus - und einbauen .....   | 15        |
| 1.17      | Stützfuß für Mittellarmlehne ausbauen .....  | 15        |
| 1.18      | Mittellarmlehne nachrüsten .....   | 16        |
| 1.19      | Mittellarmlehnen Lift für Telefon / Handy aus - und einbauen .....   | 17        |
| 1.20      | Gelenkblende seitlich ausbauen .....   | 18        |
| 1.21      | Kabel mit Stecker für Telefon ausbauen .....   | 18        |
| 1.22      | Mittelkonsole vorne aus - und einbauen .....   | 19        |
| 1.23      | Schalttafel Mittelteil ausbauen (bei Fahrzeugen mit Radio „chorus“ und „concert“) .....                        | 20        |
| 1.24      | Schalttafel Mittelteil ausbauen (bei Fahrzeugen mit Radio „symphony“ und „Radio-Navigationssystem Plus“) ..... | 20        |
| 1.25      | Getränkehalter und Ablagefach ausbauen .....   | 21        |
| 1.26      | Einsatz Mittelkonsole ausbauen .....   | 21        |
| 1.27      | Deckel für Radio ausbauen .....  | 22        |
| 1.28      | Abdeckung und Blende Schalterleiste ausbauen .....   | 23        |
| 1.29      | Ascher vorne aus - und einbauen (bei Fahrzeugen mit Radio „chorus“ und „concert“) .....                        | 23        |
| 1.30      | Ascher vorne aus - und einbauen (bei Fahrzeugen mit Radio „symphony“ und „Radio-Navigationssystem Plus“) ..... | 24        |
| 1.31      | Blende für Ascher vorne ausbauen .....   | 25        |
| 1.32      | Zigarrenanzünder vorne aus - und einbauen .....  | 25        |
| 2         | <b>Innenspiegel</b> .....  | <b>27</b> |
| 2.1       | Innenspiegel mit starrem Fuß aus- und einbauen .....   | 27        |
| 2.2       | Innenspiegel ausbauen (automatisch abblendbarer Spiegel, Innenspiegel mit Kompass) .....                       | 27        |
| 2.3       | Funktionsprüfung des automatisch abblendbaren Innenspiegels .....  | 28        |
| 2.4       | Kalibrierung des Innenspiegels mit Kompass (nur USA) .....   | 29        |
| 2.5       | Halteplatte für Innenspiegel einkleben .....   | 32        |
| <b>69</b> | <b>Insassenschutz</b> .....  | <b>35</b> |
| 1         | <b>Sicherheitsgurte</b> .....  | <b>35</b> |
| 1.1       | Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit Pyrotechnischen Gurtstraffer .....                                  | 35        |
| 1.2       | Entsorgung von Pyrotechnischen Gurtstraffer .....  | 35        |
| 1.3       | Sicherheitsgurte - Befestigungspunkte (Übersicht) .....  | 36        |
| 1.4       | Dreipunkt-Sicherheitsgurt mit Gurthöhenversteller und Gurtstraffer aus- und einbauen ..                        | 37        |
| 1.5       | Befestigungspunkt Gurtschloß .....   | 38        |
| 1.6       | Gurtschloß Recaro-Sitz aus- und einbauen .....   | 39        |
| 1.7       | Befestigungspunkt Bodengruppe außen .....  | 40        |
| 1.8       | Dreipunkt - Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen .....   | 40        |

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| 1.9       | Gurtverstellung hinten ausbauen   | 41        |
| 1.10      | Dritter Dreipunkt - Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen (umklappbare Rücksitzlehne)            | 42        |
| 1.11      | 5 - Dritter Dreipunkt - Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen (starre Rücksitzlehne)             | 43        |
| 1.12      | 6 - Befestigungspunkte Bodengruppe Mitte  | 45        |
| <b>2</b>  | <b>Sicherheitsgurte hinten Avant</b>  | <b>46</b> |
| 2.1       | Sicherheitsgurte - Befestigungspunkte (Übersicht)   | 46        |
| 2.2       | Dreipunkt - Sicherheitsgurt hinten Avant aus- und einbauen  | 48        |
| 2.3       | Dreipunkt - Sicherheitsgurt hinten Avant Kindersitz aus- und einbauen                               | 49        |
| 2.4       | Befestigungspunkt hinten außen aus - und einbauen   | 50        |
| 2.5       | Kindersitz Gurtschloß Mitte aus - und einbauen  | 50        |
| <b>3</b>  | <b>Überprüfung von Sicherheitsgurten</b>  | <b>51</b> |
| 3.1       | Gurtband prüfen   | 51        |
| 3.2       | Überprüfen der Kindersitzhaltefunktion für Zusatz-Kindersitze (nicht für den Fahrersicherheitsgurt) | 53        |
| 3.3       | Überprüfen der Gurtrageerkennung der hinteren Dreipunkt-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer           | 54        |
| <b>4</b>  | <b>Kindersitzbank Avant</b>   | <b>55</b> |
| 4.1       | Gurtbandführungen aus- und einbauen   | 55        |
| <b>5</b>  | <b>Airbag Sicherheitvorschriften</b>  | <b>56</b> |
| 5.1       | Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag   | 56        |
| 5.2       | Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag  | 56        |
| 5.3       | Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag  | 57        |
| 5.4       | Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag (ab KW 36.02)                                    | 58        |
| 5.5       | Entsorgung von Airbageinheiten  | 59        |
| 5.6       | Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall   | 59        |
| <b>6</b>  | <b>Airbag instand setzen</b>  | <b>63</b> |
| 6.1       | Übersicht Einbauorte  | 63        |
| 6.2       | Steuergerät für Airbag (J 234) bis KW 35.99 aus- und einbauen                                       | 64        |
| 6.3       | Steuergerät für Airbag (J 234) ab KW 36.99 aus- und einbauen  | 64        |
| 6.4       | Isofix Halter aus - und einbauen  | 66        |
| <b>7</b>  | <b>Airbag Fahrerseite instand setzen</b>  | <b>67</b> |
| 7.1       | Airbageinheit Fahrerseite bis 08.97 aus- und einbauen   | 67        |
| 7.2       | Lenkrad bis 08.97 aus- und einbauen   | 69        |
| 7.3       | Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen ab 08.97  | 70        |
| 7.4       | Lenkrad aus- und einbauen ab 08.97  | 72        |
| 7.5       | Airbageinheit Fahrerseite bei Sportlenkrad aus- und einbauen  | 73        |
| 7.6       | Sportlenkrad aus - und einbauen   | 75        |
| 7.7       | Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen   | 75        |
| <b>8</b>  | <b>Beifahrer-Airbag instand setzen</b>  | <b>78</b> |
| 8.1       | Beifahrer Airbag aus und einbauen   | 78        |
| 8.2       | Schlüsselschalter für Beifahrer Airbag aus - und einbauen   | 79        |
| 8.3       | „PASSENGER AIRBAG OFF“ Leuchte ausbauen   | 80        |
| <b>9</b>  | <b>Seitenairbags instand setzen</b>   | <b>81</b> |
| 9.1       | Seitenairbag aus - und einbauen   | 81        |
| 9.2       | Seitenairbag Recaro-Sitz aus- und einbauen  | 82        |
| 9.3       | Seitenairbag hinten ( Umklappbare Lehne) aus - und einbauen   | 84        |
| 9.4       | Seitenairbag hinten (Starre Lehne) aus - und einbauen   | 86        |
| 9.5       | Sensor für Querschleunigung aus - und einbauen  | 86        |
| 9.6       | Sensor für Querschleunigung Mj 2002> aus - und einbauen   | 87        |
| 9.7       | Crashsensor Seitenairbag hinten (Kopfairbag) Mj 2003> aus- und einbauen                             | 88        |
| <b>10</b> | <b>Kopfairbag instand setzen</b>  | <b>90</b> |
| 10.1      | Kopfairbag Limousine aus - und einbauen   | 90        |
| 10.2      | Kopfairbag Avant aus - und einbauen   | 93        |
| 10.3      | Führung Kopfairbag Säule B aus - und einbauen   | 98        |

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie für die Richtigkeit dieses Dokument. Copyright bei Audi AG.

|           |  |            |
|-----------|--|------------|
| 10.4      | Führung Kopfairbag Säule C aus - und einbauen                                    | 99         |
| <b>11</b> | <b>Kopfairbag instand setzen (ab KW 36.02)</b>                                   | <b>100</b> |
| 11.1      | Kopfairbag Limousine aus - und einbauen (ab KW 36.02)                            | 100        |
| 11.2      | Kopfairbag Avant aus - und einbauen (ab KW 36.02)                                | 103        |
| 11.3      | Führung Kopfairbag Säule B aus - und einbauen (ab KW 36.02)                      | 105        |
| 11.4      | Führung Kopfairbag Säule C aus - und einbauen (Avant ab KW 36.02)                | 106        |
| <b>12</b> | <b>Abschaltung - Seitenairbag hinten</b>   | <b>107</b> |
| 12.1      | Abschalten   | 107        |
| 12.2      | Anschalten   | 107        |
| 12.3      | Aufkleber für abgeschalteten Seitenairbag hinten                                 | 108        |
| <b>70</b> | <b>- Verkleidungen/Dämpfungen</b>  | <b>109</b> |
| <b>1</b>  | <b>Türverkleidungen vorne</b>  | <b>109</b> |
| 1.1       | Übersicht der Einbauorte   | 109        |
| 1.2       | Verkleidung für Tür vorn aus- und einbauen                                       | 110        |
| 1.3       | Fensterheberschalter Fahrerseite aus - und einbauen                              | 111        |
| 1.4       | Fensterheberschalter Beifahrerseite aus - und einbauen                           | 112        |
| 1.5       | Dämpfung für Türverkleidung vorn aus- und einbauen                               | 113        |
| 1.6       | Entriegelungsknopf einstellen  | 113        |
| 1.7       | Übersicht Kabelverlegung Türverkleidung  | 114        |
| 1.8       | Türwarnleuchte und Fußraumbelichtung aus - und einbauen                          | 114        |
| 1.9       | Hochton - Lautsprecher aus - und einbauen  | 114        |
| 1.10      | Bass - Lautsprecher ausbauen   | 115        |
| 1.11      | Klapptaschen - Einheit aus - und einbauen  | 115        |
| 1.12      | Übersicht der Klapptasche mit Schaltereinheit Memory und Vorwahluhr Standheizung | 116        |
| 1.13      | Schaltereinheit Memory aus - und einbauen  | 116        |
| 1.14      | Blende an der Schaltereinheit Memory aus - und einbauen                          | 117        |
| 1.15      | Vorwahluhr Standheizung aus - und einbauen                                       | 117        |
| 1.16      | Schalter für Vorwahluhr aus - und einbauen                                       | 118        |
| 1.17      | Klapptasche aus - und einbauen   | 118        |
| 1.18      | Zentralverriegelungsschalter ausbauen  | 120        |
| 1.19      | Blende in der Türverkleidung ausbauen  | 120        |
| 1.20      | Türinnenbetätigung ausbauen  | 121        |
| <b>2</b>  | <b>Türverkleidungen hinten</b>   | <b>122</b> |
| 2.1       | Übersicht der Einbauorte   | 122        |
| 2.2       | Verkleidung für Tür hinten aus- und einbauen                                     | 123        |
| 2.3       | Fensterheberschalter - Einheit aus - und einbauen                                | 124        |
| 2.4       | Dämpfung für Türverkleidung hinten aus- und einbauen                             | 125        |
| 2.5       | Entriegelungsknopf einstellen  | 125        |
| 2.6       | Übersicht Kabelverlegung Türverkleidung  | 126        |
| 2.7       | Türwarnleuchte und Fußraumbelichtung aus - und einbauen                          | 126        |
| 2.8       | Bass - Lautsprecher ausbauen   | 126        |
| 2.9       | Hochton - Lautsprecher aus - und einbauen  | 127        |
| 2.10      | Blende in der Türverkleidung ausbauen  | 127        |
| 2.11      | Türinnenbetätigung ausbauen  | 127        |
| 2.12      | Klapptaschen - Einheit aus - und einbauen  | 128        |
| 2.13      | Klapptasche aus - und einbauen   | 128        |
| 2.14      | Sonnenrollo für Türscheibe aus- und einbauen                                     | 130        |
| 2.15      | Haltehaken für Sonnenrollo aus- und einbauen                                     | 131        |
| <b>3</b>  | <b>Schalttafel</b>   | <b>132</b> |
| 3.1       | Übersicht der Einbauorte   | 132        |
| 3.2       | Schalttafel ausbauen   | 132        |
| 3.3       | Blende für Schalttafel ausbauen  | 138        |
| <b>4</b>  | <b>Zentralrohr aus - und einbauen</b>  | <b>139</b> |
| 4.1       | Übersicht der Einbauorte   | 139        |



|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| 4.2       | Schalttafel Zentralrohr aus - und einbauen  | 139        |
| <b>5</b>  | <b>Dachverkleidung</b>  | <b>145</b> |
| 5.1       | Formhimmel und Sonnenblenden aus- und einbauen  | 145        |
| 5.2       | Kabelverlegung auf der Formhimmel Rückseite   | 148        |
| <b>6</b>  | <b>Dachverkleidung Limousine für Kopfairbag</b>                                       | <b>149</b> |
| 6.1       | Formhimmel und Sonnenblenden aus- und einbauen  | 149        |
| 6.2       | Kabelverlegung auf der Formhimmel Rückseite   | 152        |
| 6.3       | USA Formhimmel mit Deformationselemente (ab KW 36.02)                                 | 153        |
| <b>7</b>  | <b>Dachverkleidung Avant</b>  | <b>154</b> |
| 7.1       | Formhimmel und Sonnenblenden aus- und einbauen Avant                                  | 154        |
| 7.2       | Kabelverlegung auf der Formhimmel Rückseite Avant                                     | 157        |
| <b>8</b>  | <b>Dachverkleidung Avant für Kopfairbag</b>   | <b>158</b> |
| 8.1       | Formhimmel und Sonnenblenden aus- und einbauen Avant                                  | 158        |
| 8.2       | Kabelverlegung auf der Formhimmel Rückseite Avant                                     | 161        |
| 8.3       | USA Formhimmel mit Deformationselemente Avant (ab KW 36.02)                           | 162        |
| <b>9</b>  | <b>Verkleidungen</b>  | <b>164</b> |
| 9.1       | Obere Verkleidung Säule A aus- und einbauen   | 164        |
| 9.2       | Untere Verkleidung Säule A aus- und einbauen  | 165        |
| 9.3       | Fußstütze und Halter Fußstütze aus - und einbauen                                     | 165        |
| 9.4       | Einstiegleisten ausbauen  | 166        |
| 9.5       | Obere Verkleidung Säule B aus- und einbauen   | 167        |
| 9.6       | Untere Verkleidung Säule B aus- und einbauen  | 169        |
| 9.7       | Obere Verkleidung Säule C/D aus- und einbauen   | 170        |
| 9.8       | Verkleidung Radhaus hinten aus - und einbauen   | 170        |
| 9.9       | Hutablage aus- und einbauen (bei umklappbarer Rücksitzlehne)                          | 172        |
| 9.10      | Hutablage aus- und einbauen (bei starrer Rücksitzlehne)                               | 173        |
| 9.11      | Elektrisches Sonnenrollo Rückblickscheibe aus - und einbauen                          | 174        |
| 9.12      | Verkleidung Klappe hinten aus und einbauen  | 176        |
| 9.13      | Verkleidung Heckabschluß aus - und einbauen   | 177        |
| 9.14      | Verkleidung Kofferraum seitlich ( bei starrem Rücksitz)                               | 178        |
| 9.15      | Verkleidung Kofferraum seitlich ( bei geteilten Rücksitz)                             | 179        |
| 9.16      | Rückwand Verkleidung aus - und einbauen   | 180        |
| 9.17      | Bodenmatte aus- und einbauen  | 180        |
| <b>10</b> | <b>Verkleidungen für Kopfairbag</b>   | <b>183</b> |
| 10.1      | Verkleidung Säule A oben aus- und einbauen  | 183        |
| 10.2      | Zwischenstück an Säule B und Mantelhaken aus - und einbauen                           | 186        |
| 10.3      | Obere Verkleidung Säule B aus- und einbauen   | 187        |
| 10.4      | Verkleidung Säule C oben aus- und einbauen  | 189        |
| 10.5      | Verkleidung Säule D aus- und einbauen   | 191        |
| 10.6      | Dachhaltegriff für Verkleidungen für Kopfairbag aus - und einbauen                    | 193        |
| <b>11</b> | <b>Verkleidungen Limousine für Kopfairbag (ab KW 36.02)</b>                           | <b>194</b> |
| 11.1      | Obere Verkleidung Säule A aus- und einbauen (ab KW 36.02)                             | 194        |
| 11.2      | Obere Verkleidung Säule A ohne Kopfairbag aus- und einbauen (ab KW 36.02)             | 195        |
| 11.3      | Obere Verkleidung Säule B aus- und einbauen (ab KW 36.02)                             | 196        |
| 11.4      | Verkleidung Säule C oben aus- und einbauen (ab KW 36.02)                              | 198        |
| 11.5      | Verkleidung Säule D aus- und einbauen (ab KW 36.02)                                   | 199        |
| 11.6      | Mantelhaken und Trennstelle an Säule A / D (ab KW 36.02)                              | 201        |
| 11.7      | Dachhaltegriff aus - und einbauen (ab KW 36.02)                                       | 202        |
| 11.8      | Deformationselement für Verkleidungen mit Kopfairbag aus - und einbauen (ab KW 36.02) | 203        |
| <b>12</b> | <b>Verkleidungen Avant</b>  | <b>204</b> |
| 12.1      | Obere Verkleidung Säule C aus- und einbauen   | 204        |
| 12.2      | Obere Verkleidung Säule D aus- und einbauen   | 206        |
| 12.3      | Verkleidung Kofferraum seitlich   | 207        |
| 12.4      | Steckdose Fond ausbauen   | 208        |

|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| 12.5      | Trenngitter aus - und einbauen  | 209        |
| 12.6      | Verkleidung Klappe hinten aus und einbauen  | 210        |
| 12.7      | Verkleidung Klappe hinten (mit Sonnenrollo) aus und einbauen                                      | 211        |
| 12.8      | Sonnenrollo Heckklappe Avant aus - und einbauen   | 214        |
| 12.9      | Verkleidung Dachabschluß  | 215        |
| 12.10     | Verkleidung Heckabschluß aus - und einbauen   | 215        |
| 12.11     | Auflage Reserveraddeckel aus - und einbauen   | 216        |
| 12.12     | Kofferbodenverkleidung und Unterlage Kofferbodenverkleidung Avant aus - und einbauen              | 216        |
| 12.13     | Kofferbodenverkleidung und Unterlage Kofferbodenverkleidung für Kindersitzbank aus - und einbauen | 217        |
| 12.14     | Konsole Verzurösen  | 217        |
| <b>13</b> | <b>Verkleidungen Avant für Kopfairbag</b>   | <b>219</b> |
| 13.1      | Zwischenstück an Säule B und Mantelhaken aus - und einbauen                                       | 219        |
| 13.2      | Verkleidung Dachrahmen ausbauen   | 220        |
| 13.3      | Obere Verkleidung Säule C aus- und einbauen   | 222        |
| 13.4      | Verkleidung Säule D aus- und einbauen   | 224        |
| 13.5      | Dachhaltegriff für Verkleidungen für Kopfairbag aus - und einbauen                                | 226        |
| <b>14</b> | <b>Verkleidungen Avant für Kopfairbag (ab KW 36.02)</b>   | <b>227</b> |
| 14.1      | Verkleidung Säule A oben aus- und einbauen (ab KW 36.02)  | 227        |
| 14.2      | Obere Verkleidung Säule A ohne Kopfairbag aus- und einbauen (ab KW 36.02)                         | 228        |
| 14.3      | Obere Verkleidung Säule B aus- und einbauen (ab KW 36.02)   | 229        |
| 14.4      | Verkleidung Dachrahmen ausbauen (ab KW 36.02)   | 231        |
| 14.5      | Obere Verkleidung Säule C aus- und einbauen (ab KW 36.02)   | 233        |
| 14.6      | Verkleidung Säule D aus- und einbauen (ab KW 36.02)   | 234        |
| 14.7      | Einhängeösen Trenngitter und Trennstelle an Säule A / Dachrahmen (ab KW 36.02)                    | 236        |
| 14.8      | Dachhaltegriff aus - und einbauen (ab KW 36.02)   | 237        |
| 14.9      | Deformationselement für Verkleidungen aus - und einbauen (ab KW 36.02)                            | 238        |
| <b>72</b> | <b>Sitzgestelle</b>   | <b>239</b> |
| <b>1</b>  | <b>Sitze vorne</b>  | <b>239</b> |
| 1.1       | Abdeckung Sitz vorne aus - und einbauen   | 239        |
| 1.2       | Abdeckung Sitz vorne aus - und einbauen (Memorysitz, Elektrositz)                                 | 240        |
| 1.3       | Sitzschienenabdeckung Vordersitz hinten Schwellerseitig aus - und einbauen                        | 241        |
| 1.4       | Sitzschienenabdeckung Vordersitz hinten Tunnelseitig aus - und einbauen                           | 242        |
| 1.5       | Sitz aus- und einbauen  | 242        |
| 1.6       | Airbagadapter VAS 5094 anschließen  | 246        |
| 1.7       | Lehne vorne aus- und einbauen   | 249        |
| 1.8       | Lehnenverstellrad ausbauen  | 251        |
| 1.9       | Lehne vorne von Sportsitz auf Normalsitz umbauen  | 252        |
| 1.10      | Schalter für Sitzverstellung aus - und einbauen   | 252        |
| 1.11      | Schalter für Sitzverstellung ( Memorysitz, Elektrositz ) aus - und einbauen                       | 253        |
| 1.12      | Schalter für Vierwege Lordose aus - und einbauen  | 253        |
| 1.13      | Steuergerät für Memorysitz aus - und einbauen   | 253        |
| 1.14      | Schubkasten zerlegen  | 254        |
| 1.15      | Schubkastenrahmen ausbauen  | 254        |
| 1.16      | Sitzlängsverstellung (Normalsitz) Instandsetzen.  | 254        |
| 1.17      | Sitzlängsverstellung (Memory, Elektrositz) aus - und einbauen.                                    | 255        |
| 1.18      | Kabeladapter für Elektro Motore   | 257        |
| 1.19      | Gleitstücke hinten ausbauen   | 257        |
| 1.20      | Motor für Sitzhöhenverstellung (Memory, Elektrositz) aus - und einbauen                           | 257        |
| 1.21      | Motor für Sitzhöhenverstellung aus - und einbauen   | 259        |
| 1.22      | Übersicht der Motorvarianten für Sitzhöhenverstellung   | 261        |
| 1.23      | Aufnahme am Sitzgestell für Motor Sitzhöhenverstellung prüfen                                     | 261        |
| 1.24      | Motor für Sitzneigung (Memorysitz, Elektrositz) aus - und einbauen                                | 262        |
| 1.25      | Motor für Sitzlängsverstellung (Memorysitz, Elektrositz) aus - und einbauen                       | 262        |



|                                    |  |            |
|------------------------------------|--|------------|
| 1.26                               | Motor für Lehnenverstellung (Memorysitz, Elektrositz) aus - und einbauen | 263        |
| 1.27                               | Vierwege Lordose aus - und einbauen                                      | 266        |
| 1.28                               | Kabelverlegung am Sitz   | 267        |
| 1.29                               | Kopfstützen ausbau mit Einschiebeverriegelung                            | 275        |
| 1.30                               | Sitzfußabdeckung innen ausbauen  | 276        |
| 1.31                               | Sitzfußabdeckung außen ausbauen  | 276        |
| <b>2</b>                           | <b>Recaro-Sitz</b>   | <b>277</b> |
| 2.1                                | Sitz aus- und einbauen   | 277        |
| 2.2                                | Airbagadapter VAS 5094 anschließen                                       | 280        |
| 2.3                                | Lehne aus- und einbauen  | 283        |
| 2.4                                | Rückenschale aus- und einbauen   | 284        |
| 2.5                                | Sitzteil aus- und einbauen   | 285        |
| 2.6                                | Sitzflächenverlängerung aus- und einbauen                                | 286        |
| 2.7                                | Sitzseitenblenden aus- und einbauen                                      | 287        |
| 2.8                                | Halter der Sitzseitenblenden aus- und einbauen                           | 288        |
| 2.9                                | Schaltereinheit aus- und einbauen  | 288        |
| 2.10                               | Beschlagsblenden aus- und einbauen                                       | 291        |
| 2.11                               | Federabdeckung aus- und einbauen   | 292        |
| 2.12                               | 2-Wege-Lordose aus- und einbauen   | 293        |
| 2.13                               | Lordosenmotor mit Getriebe aus- und einbauen                             | 294        |
| 2.14                               | Lehnenmotor mit Getriebe aus- und einbauen                               | 294        |
| 2.15                               | Motor für Sitzhöhenverstellung aus - und einbauen                        | 296        |
| 2.16                               | Kopfstütze aus- und einbauen   | 296        |
| 2.17                               | Kopfstützenführung aus- und einbauen                                     | 297        |
| 2.18                               | Konsole aus- und einbauen  | 298        |
| 2.19                               | Kabelverlegung Recaro- Sitzwanne   | 299        |
| 2.20                               | Kabelverlegung Recaro- Sitzlehne   | 304        |
| <b>3</b>                           | <b>Sitze hinten</b>  | <b>305</b> |
| 3.1                                | Sitzbank aus- und einbauen   | 305        |
| 3.2                                | Sitzbank mit integrierten Kindersitz aus- und einbauen                   | 307        |
| 3.3                                | Integrierte Kindersitze Nachrüsten                                       | 309        |
| 3.4                                | Fußablage für Sitzbank mit integrierten Kindersitz aus - und einbauen    | 310        |
| 3.5                                | Lehne 1/3 links aus- und einbauen  | 310        |
| 3.6                                | Lehne 2/3 rechts aus- und einbauen                                       | 312        |
| 3.7                                | Rücksitz - Seitenpolster aus - und einbauen                              | 314        |
| 3.8                                | Aufnahmetülle für Seitenpolster aus - und einbauen                       | 315        |
| 3.9                                | Mittellager aus - und einbauen   | 315        |
| 3.10                               | Rücksitzlehne Beschlag außen aus - und einbauen                          | 315        |
| 3.11                               | Kopfstützen ausbauen   | 316        |
| 3.12                               | Kopfstützen ausbau mit Einschiebeverriegelung                            | 316        |
| 3.13                               | Starre - Rücksitzlehne aus - und einbauen                                | 317        |
| <b>4</b>                           | <b>Kindersitz Avant</b>  | <b>319</b> |
| 4.1                                | Kindersitzbank Avant aus - und einbauen                                  | 319        |
| 4.2                                | Kindersitz Avant Grundrahmen aus - und einbauen                          | 320        |
| 4.3                                | Lehne aus- und einbauen  | 321        |
| 4.4                                | Kopfstützen aus- und einbauen  | 322        |
| 4.5                                | Anschlaghülsen aus- und einbauen   | 322        |
| 4.6                                | Griffschale aus- und einbauen  | 324        |
| 4.7                                | Verriegelungen aus- und einbauen   | 325        |
| <b>74 - Sitz - Polster, Bezüge</b> |  | <b>327</b> |
| <b>1</b>                           | <b>Bezüge und Polster Sitz vorne</b>                                     | <b>327</b> |
| 1.1                                | Bezug und Polster für Sitzteil aus- und einbauen                         | 327        |
| 1.2                                | Übersicht Sitzpolstervarianten zweiteilig                                | 328        |
| 1.3                                | Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen                            | 330        |



|          |   |            |
|----------|---|------------|
| 1.4      | Fondfußraumbelichtung ausbauen  | 332        |
| 1.5      | Übersicht Sitzheizung   | 333        |
| 1.6      | Sitz - Heizelement aus - und einbauen   | 334        |
| 1.7      | Lehnen - Heizelement aus - und einbauen   | 335        |
| 1.8      | Bezug und Polster für Sitzteil Sportsitz aus- und einbauen                            | 336        |
| 1.9      | Bezug und Polster für Lehne Sportsitz aus- und einbauen                               | 337        |
| 1.10     | Sitzheizung Sportsitz ausbauen  | 342        |
| 1.11     | Lehnenheizung Sportsitz ausbauen  | 343        |
| 1.12     | Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen.                                   | 344        |
| 1.13     | Bezug und Polster für Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen.        | 345        |
| <b>2</b> | <b>Bezüge und Polster Recaro Sitz</b>   | <b>346</b> |
| 2.1      | Bezug und Polster für Sitzteil aus- und einbauen                                      | 346        |
| 2.2      | Bezug und Polster für Sitzflächenverlängerung aus- und einbauen                       | 347        |
| 2.3      | Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen   | 348        |
| 2.4      | Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen                                    | 350        |
| 2.5      | Sitz-Heizelement aus- und einbauen  | 351        |
| 2.6      | Heizelement Sitzflächenverlängerung aus- und einbauen                                 | 352        |
| 2.7      | Lehnen-Heizelement aus- und einbauen  | 353        |
| <b>3</b> | <b>Bezüge und Polster Sitz hinten.</b>  | <b>354</b> |
| 3.1      | Bezug und Polster für Sitzbank aus- und einbauen.                                     | 354        |
| 3.2      | Bezug und Polster für Sitzbank mit ausgeformten Sitzen (4+1) aus- und einbauen.       | 355        |
| 3.3      | Blende Getränkehalter und Getränkehalter ausbauen                                     | 355        |
| 3.4      | Bezug im Bereich Getränkehalter ausbauen  | 356        |
| 3.5      | Bezug und Polster für geteilte Lehne aus- und einbauen.                               | 356        |
| 3.6      | Bezug und Polster für geteilte Lehne mit ausgeformten Sitzen (4+1) aus- und einbauen. | 362        |
| 3.7      | Bezug und Polster für die Starre - Rücksitzlehne aus - und einbauen                   | 366        |
| 3.8      | Kopfstützenführung außen ausbauen   | 367        |
| 3.9      | Kopfstützenführung Mitte ausbauen (starre Rücksitzlehne)                              | 367        |
| 3.10     | Mittelarmlehne für die Starre - Rücksitzlehne ausbauen                                | 367        |
| 3.11     | Rahmen für den Skisack ausbauen (starre Lehne)  | 368        |
| 3.12     | Skisack ausbauen (starre Lehne)   | 368        |
| 3.13     | Skisack Nachrüsten (starre Lehne)   | 368        |
| 3.14     | Skisack aus - und einbauen (umklappbarer Rücksitz)                                    | 369        |
| 3.15     | Bezug für Skisack ausschneiden (umklappbarer Rücksitz)                                | 369        |
| 3.16     | Übersicht der Heizelement - Varianten hinten  | 369        |
| 3.17     | Sitz - Heizelement aus - und einbauen   | 370        |
| 3.18     | Lehnen - Heizelement aus - und einbauen   | 371        |
| 3.19     | Bezug und Polster für Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen.        | 373        |
| <b>4</b> | <b>Kindersitzbank Avant</b>   | <b>375</b> |
| 4.1      | Bezug für Kopfstütze aus- und einbauen  | 375        |
| 4.2      | Kopfstützenführungen ausbauen   | 375        |
| 4.3      | Verkleidungen Klappenstütze aus- und einbauen   | 376        |
| 4.4      | Schließmulden aus- und einbauen   | 377        |
| 4.5      | Griffschale aus- und einbauen   | 378        |
| 4.6      | Bezug für Sitzbank aus- und einbauen  | 379        |
| 4.7      | Bowdenzug aus- und einbauen   | 380        |

Nicht geschäftlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise,  
 nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie  
 hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



**Audi**

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.