

Reparaturleitfaden

Audi A4 1995 ➤

Karosserie- Montagearbeiten Innen (Rep.-Gr. 68, 69,
70, 72, 74)

Ausgabe 04.2002



Audi

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Reparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden
Reparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden
Reparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden
Audi A4 1995 ➤

**Karosserie- Montagearbeiten Innen (Rep.-Gr. 68, 69,
70, 72, 74)**

Reparaturgruppe

68 - Innenausstattung

69 - Insassenschutz

70 - Verkleidungen/Dämpfungen

72 - Sitzgestelle

74 - Sitz - Polster, Bezüge



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.


**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Ablagen/Abdeckungen	1
1.1 Ablagen/Abdeckungen	1
1.2 Handschuhkasten aus - und einbauen	1
1.3 Handschuhkastenschloß aus - und einbauen	3
1.4 Handschuhkastendeckel aus - und einbauen	4
1.5 Bremse für Handschuhkastendeckel ausbauen	6
1.6 Ablagefach Fahrerseite ausbauen	6
1.7 Abdeckung für Lenksäule aus- und einbauen	7
1.8 Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	9
1.9 Handbremshebelverkleidung aus - und einbauen	11
1.10 Einbauteile der Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	12
1.11 Mittelarmlehne aus- und einbauen	15
1.12 Schablone für Ausschnitt Mittelarmlehne herstellen	17
1.13 Mittelkonsole für Mittelarmlehne ausschneiden	18
1.14 Deckel für Mittelarmlehne aus - und einbauen	19
1.15 Mittelarmlehnen Lift für Telefon / Handy aus - und einbauen	20
1.16 Kabel für Telefon aus - und einbauen	22
1.17 Kabel und Aufnahme für Handy aus - und einbauen	23
1.18 Blenden Mittelarmlehnen - Fuß aus - und einbauen	23
1.19 Mittelkonsole vorne aus - und einbauen	25
1.20 Ascher vorne ausbauen	28
2 Innenspiegel	28
2.1 Innenspiegel	28
2.2 Innenspiegel ausbauen	28
2.3 Innenspiegel einbauen	29
2.4 Innenspiegel ausbauen (automatisch abblendbarer Spiegel)	29
2.5 Innenspiegel einbauen (automatisch abblendbarer Spiegel)	30
2.6 Funktionsprüfung des automatisch abblendbarem Innenspiegels	30
2.7 Halteplatte für Innenspiegel einkleben	30
3 Trenngitter aus- und einbauen	33
3.1 Trenngitter aus- und einbauen	33
69 - Insassenschutz	36
1 Sicherheitsgurte	36
1.1 Sicherheitsgurte	36
1.2 Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit Pyrotechnischen Gurtstraffer	36
1.3 Entsorgung von Pyrotechnischen Gurtstraffer	36
1.4 Sicherheitsgurte - Befestigungspunkte(Übersicht)	37
1.5 1 - Dreipunkt-Sicherheitsgurt mit Gurthöhenversteller und Gurtstraffer aus- und einbauen	39
1.6 2 - Befestigungspunkt Gurtschloß	44
1.7 3 - Befestigungspunkt Bodengruppe außen	45
1.8 Gurtschloß Recaro-Sitz aus- und einbauen	45
1.9 4 - Dreipunkt - Sicherheitsgurt hinten links und rechts aus - und einbauen	46
1.10 Gurtverstellung hinten ausbauen	53
1.11 5 - Dritter Dreipunkt - Sicherheitsgurt hinten Mitte aus- und einbauen (Avant)	54
1.12 6 - Befestigungspunkte Bodengruppe Mitte	58
2 Überprüfung von Sicherheitsgurten	60
2.1 Überprüfung von Sicherheitsgurten	60
2.2 Überprüfen der Kindersitzhaltefunktion für Zusatz - Kindersitze (nicht für den Fahrersicherheitsgurt)	60
2.3 Überprüfen der Gurtrageerkennung der hinteren Dreipunktgurte mit Gurtstraffer	60
3 Airbag-Sicherheitsvorschriften	61



3.1	Airbag-Sicherheitsvorschriften	61
3.2	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag	61
3.3	Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	61
3.4	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	62
3.5	Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	62
4	Airbag instand setzen	65
4.1	Airbag instand setzen	65
4.2	Übersicht Einbauorte	65
4.3	Steuergerät für Airbag (J 234) aus- und einbauen	68
5	Airbag Fahrerseite instand setzen	68
5.1	Airbag Fahrerseite instand setzen	68
5.2	Airbag Fahrerseite aus- und einbauen > Mj 1998	68
5.3	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen Mj1998 ä	70
5.4	Lenkrad aus- und einbauen	74
5.5	Airbageinheit Fahrerseite bei Sportlenkrad aus- und einbauen > Mj 1998	75
5.6	Nachrüstung eines Airbag - Sportlenkrades	77
5.7	Airbageinheit Fahrerseite bei Sportlenkrad aus- und einbauen Mj 1998 ä	78
5.8	Sportlenkrad aus - und einbauen	81
5.9	Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen > Mj 1998	82
5.10	Rückstellring mit Schleifring aus Sportlenkrad aus - und einbauen > Mj 1998	85
5.11	Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen	87
6	Beifahrer-Airbag instand setzen	89
6.1	Beifahrer-Airbag instand setzen	89
6.2	Beifahrer Airbag aus und einbauen	89
6.3	Schlüsselschalter für Beifahrer Airbag aus - und einbauen	92
7	Seitenairbags instand setzen	93
7.1	Seitenairbags instand setzen	93
7.2	Seitenairbag aus - und einbauen	93
7.3	Seitenairbag Recaro-Sitz aus- und einbauen	98
7.4	Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen	100
7.5	Sensor für Querbeschleunigung aus - und einbauen	102
8	Kopfairbag instand setzen	103
8.1	Kopfairbag instand setzen	103
8.2	Kopfairbag Limousine aus - und einbauen	104
8.3	Kopfairbag Avant aus - und einbauen	110
70 - Verkleidungen/Dämpfungen		116
1	Türverkleidungen vorne	116
1.1	Türverkleidungen vorne	116
1.2	Übersicht der Einbauorte	116
1.3	Verkleidung für Tür vorn aus- und einbauen	118
1.4	Dämpfung für Türverkleidung vorn aus- und einbauen	119
1.5	Entriegelungsknopf einstellen	120
1.6	Fensterheberschalter Fahrerseite aus und einbauen	120
1.7	Fensterheberschalter Beifahrerseite aus - und einbauen	121
1.8	Griffschale Oberteil mit Fensterheberschalter - Einheit und Spiegelverstellungsschalter aus - und einbauen	121
1.9	Dichtmatte ausbauen	122
1.10	Spiegelverstellungsschalter aus - und einbauen	122
1.11	Türwarnleuchte und Fußraumbeleuchtung aus - und einbauen	122
1.12	Zentralverriegelungsschalter ausbauen	123
1.13	Baß - Lautsprecher ausbauen	123
1.14	Hochton - Lautsprecher aus - und einbauen	124
1.15	Blende in der Türverkleidung ausbauen	124
1.16	Türinnenbetätigung ausbauen	125
1.17	Konsole und Schalter für Heckklappenentriegelung ausbauen	125



© Audi AG. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, sind nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

1.18	Türverkleidung für Schalter Heckklappenentriegelung ausschneiden	126
1.19	Lautsprecherblende tauschen (Normal, Bose)	126
2	Türverkleidungen hinten	127
2.1	Türverkleidungen hinten	127
2.2	Übersicht der Einbauorte	127
2.3	Verkleidung für Tür hinten aus- und einbauen	129
2.4	Türinnenbetätigung ausbauen	130
2.5	Entriegelungsknopf einstellen	131
2.6	Fensterheberschalter aus - und einbauen	131
2.7	Baß - Lautsprecher ausbauen	132
2.8	Türwarnleuchte und Fußraumbeleuchtung aus - und einbauen	132
2.9	Griffschale Oberteil mit Fensterheberschalter - Einheit aus - und einbauen	133
2.10	Dichtmatte ausbauen	133
2.11	Blende in der Türverkleidung ausbauen	133
2.12	Dämpfung für Türverkleidung hinten aus- und einbauen	134
2.13	Ersatzteil Türverkleidung für Lautsprecher ausschneiden	134
2.14	Lautsprecherblende einbauen	135
3	Schalttafel	136
3.1	Schalttafel	136
3.2	Schalttafel mit Querträger aus- und einbauen	136
3.3	Schalttafel aus- und einbauen	143
3.4	Blende für Schalttafel aus - und einbauen	146
3.5	Lenkstockschalter aus- und einbauen	147
4	Dachverkleidung	149
4.1	Dachverkleidung	149
4.2	Formhimmel und Sonnenblenden aus- und einbauen	149
5	Dachverkleidung	154
5.1	Dachverkleidung	154
5.2	Dachverkleidung Mj 1999 > ab Fg. Nr. 8DXA 200 001	154
5.3	Formhimmel und Sonnenblenden aus- und einbauen	154
5.4	Adapter für Dachhaltegriff einbauen	160
5.5	Kabelverlegung auf der Formhimmel Rückseite	161
6	Dachverkleidung Avant.	163
6.1	Dachverkleidung Avant.	163
6.2	Formhimmel aus- und einbauen.	163
7	Dachverkleidung Avant Mj 1999 > ab Fg. Nr. 8DXA 200 001	164
7.1	Dachverkleidung Avant Mj 1999 > ab Fg. Nr. 8DXA 200 001	164
7.2	Formhimmel und Sonnenblenden aus- und einbauen	164
7.3	Adapter für Dachhaltegriff einbauen	172
7.4	Kabelverlegung auf der Formhimmel Rückseite	173
8	Verkleidungen	175
8.1	Verkleidungen	175
8.2	Untere Verkleidung Säule A aus- und einbauen	175
8.3	Fußstütze und Halter Fußstütze aus - und einbauen	175
8.4	Obere Verkleidung Säule A aus- und einbauen	176
8.5	Verkleidung Säule B aus- und einbauen	177
8.6	Verkleidung Säule C/D aus- und einbauen	180
8.7	Verkleidung Säule C unten aus- und einbauen	181
8.8	Einstiegleiste aus- und einbauen.	181
8.9	Verkleidung Klappe hinten aus - und einbauen	182
8.10	Verkleidung Heckabschluß aus - und einbauen	182
8.11	Hutablage aus - und einbauen	183
8.12	Gurtverstellung hinten ausbauen	185
8.13	Verkleidung für Kofferraum links/rechts aus - und einbauen	186
9	Verkleidungen	187
9.1	Verkleidungen	187



9.2	Verkleidungen Mj 1999 > ab Fg. Nr. 8DXA 200 001	187
9.3	Verkleidung Säule A oben für Kopfairbag aus- und einbauen	187
9.4	Verkleidung Säule A oben ohne Kopfairbag aus- und einbauen	190
9.5	Verkleidung Säule B aus- und einbauen	191
9.6	Verkleidung Säule C oben aus- und einbauen	196
9.7	Verkleidung Säule D aus- und einbauen	198
10	Verkleidungen Avant.	201
10.1	Verkleidungen Avant.	201
10.2	Rückwandklappenverkleidung aus- und einbauen.	201
10.3	Verkleidung Säule C aus- und einbauen.	201
10.4	Verkleidung Säule D aus- und einbauen.	202
10.5	Dachrahmenverkleidung aus- und einbauen.	202
10.6	Seitenverkleidung links und rechts aus- und einbauen.	203
10.7	Verkleidung für Abschlußblech hinten aus- und einbauen.	204
10.8	Verzurröse Avant aus- und einbauen.	204
11	Verkleidungen Avant.	205
11.1	Verkleidungen Avant.	205
11.2	Verkleidung Säule C aus- und einbauen.	205
11.3	Verkleidung Säule D aus- und einbauen.	205
12	Bodenmatte	206
12.1	Bodenmatte	206
12.2	Bodenmatte Aus- und einbauen	206
72 - Sitzgestelle		208
1	Sitze vorn	208
1.1	Sitze vorn	208
1.2	Werkzeuge	208
1.3	Sitz vorn aus- und einbauen	208
1.4	Sitz vorn (Memorsitz, Elektrositz) aus- und einbauen	210
1.5	Stecker für Seiten-Airbag trennen	212
1.6	Airbagadapter VAS 5094 anschließen	213
1.7	Fettstellen für Sitz vorn	215
1.8	Sitzseitenblende aus- und einbauen	215
1.9	Sitzseitenblende (Memorsitz, Elektrositz) schwellerseitig aus- und einbauen	217
1.10	Sitzseitenblende (Memorsitz, Elektrositz) tunnelseitig aus- und einbauen	218
1.11	Schalter für Sitzverstellung aus- und einbauen	219
1.12	Schalter für Lordosenverstellung aus- und einbauen	219
1.13	Stecker für Seiten-Airbag aus- und einbauen	220
1.14	Stecker für Lehnenneigungsmotor aus- und einbauen	221
1.15	Stecker für Lehnenheizung aus- und einbauen	222
1.16	Stecker für Lordose aus- und einbauen	223
1.17	Stecker des Motors für Sitzneigungs-Verstellung aus- und einbauen	224
1.18	Stecker des Motors für Sitzhöhen-Verstellung aus- und einbauen	225
1.19	Stecker des Motors für Sitzlängs-Verstellung aus- und einbauen	226
1.20	Motor für Sitzneigungs-Verstellung aus- und einbauen	227
1.21	Motor für Sitzhöhen-Verstellung aus- und einbauen	229
1.22	Motor für Sitzlängs-Verstellung aus- und einbauen	231
1.23	Rückenlehne Sitz vorn aus- und einbauen	233
1.24	Rückenlehne Sitz vorn (Memorsitz, Elektrositz) aus- und einbauen	237
1.25	Bremselement Lehnenverstellung aus- und einbauen	241
1.26	Übersicht der Lehnenabdeckungs-Varianten	243
1.27	Lehnenabdeckung aus- und einbauen bis Fertigungsdatum KW 40.1996	245
1.28	Lehnenabdeckung aus- und einbauen bei einem Fertigungsdatum von KW 40.1996 bis KW 10.1997	246
1.29	Lehnenabdeckung aus- und einbauen bei einem Fertigungsdatum von KW 10.1997 bis KW 15.1997	248
1.30	Lehnenabdeckung aus- und einbauen seit einem Fertigungsdatum KW 15.1997	249



1.31	Umfassungsrahmen aus- und einbauen	252
1.32	Lordosen-Lager umbauen und Kunststoffeinlage nachrüsten	255
1.33	Bowdenzug des Motors für Lordosen-Verstellung aus- und einbauen	257
1.34	Lordosenstütze aus- und einbauen	260
1.35	Motor für Lordosen-Verstellung aus- und einbauen	262
1.36	Motor für Lehnenneigungs-Verstellung aus- und einbauen	264
1.37	Kopfstütze aus- und einbauen	268
1.38	Kopfstützenführungen aus- und einbauen	269
1.39	Kopfstützenführungen aus- und einbauen	269
2	Recaro-Sitz	270
2.1	Recaro-Sitz	270
2.2	Werkzeuge	270
2.3	Recaro-Sitz aus- und einbauen	270
2.4	Lehne aus- und einbauen	272
2.5	Rückenschale aus- und einbauen	275
2.6	Sitzteil aus- und einbauen	277
2.7	Sitzflächenverlängerung aus- und einbauen	280
2.8	Sitzseitenblenden aus- und einbauen	283
2.9	Halter der Sitzseitenblenden aus- und einbauen	286
2.10	Schaltereinheit aus- und einbauen	287
2.11	Beschlagsblenden aus- und einbauen	292
2.12	Federabdeckung aus- und einbauen	294
2.13	2-Wege-Lordose aus- und einbauen	296
2.14	Lordosenmotor mit Getriebe aus- und einbauen	297
2.15	Lehnenmotor mit Getriebe aus- und einbauen	299
2.16	Motor für Sitzhöhenverstellung aus - und einbauen	302
2.17	Kopfstütze aus- und einbauen	304
2.18	Kopfstützenführung aus- und einbauen	305
2.19	Konsole aus- und einbauen	307
3	Sitz hinten	309
3.1	Sitz hinten	309
3.2	Rücksitzbank aus- und einbauen	309
3.3	Starre Rücksitzlehne aus- und einbauen	310
3.4	Geteilte Rücksitzlehne aus- und einbauen Limousine	312
3.5	Geteilte Rücksitzlehne aus- und einbauen Avant > Mj1998	314
3.6	Geteilte Rücksitzlehne aus- und einbauen Avant Mj 1998 ä	316
3.7	Kopfstützenführung (starre Rücksitzlehne) aus- und einbauen	319
3.8	Mittellager aus- und einbauen Limousine und Avant Mj 1998 ä	319
3.9	Mittellager aus- und einbauen Avant > Mj 1998	320
3.10	Kopfstütze aus- und einbauen	320
3.11	Schloß für geteilte Rücksitzlehne aus- und einbauen Limousine und Avant > Mj 1998	321
3.12	Schloß für geteilte Rücksitzlehne aus- und einbauen Avant Mj1998 ä	322
3.13	Seitenpolster aus- und einbauen	323
3.14	ISO FIX Halter aus- und einbauen	325
74 - Sitz - Polster, Bezüge		326
1	Bezüge und Polster Sitz vorne	326
1.1	Bezüge und Polster Sitz vorne	326
1.2	Lehnenbezug aus- und einbauen	326
1.3	Lehnen-Heizelement ersetzen	327
1.4	Sitzbezug aus- und einbauen	328
1.5	Fußraumverkleidung für Sitzgestell aus- und einbauen	329
1.6	Sitz-Heizelement ersetzen	330
1.7	Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen	331
2	Bezüge und Polster	332
2.1	Bezüge und Polster	332
2.2	Bezüge und Polster Recaro-Sitz	333



2.3	Bezug und Polster für Sitzteil aus- und einbauen	333
2.4	Bezug und Polster für Sitzflächenverlängerung aus- und einbauen	335
2.5	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen	337
2.6	Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen	342
2.7	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	344
2.8	Heizelement Sitzflächenverlängerung aus- und einbauen	346
2.9	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	348
3	Bezüge und Polster Sitz hinten	349
3.1	Bezüge und Polster Sitz hinten	349
3.2	Bezug und Polster für Sitzbank aus- und einbauen	349
3.3	Skisack aus- und einbauen > Mj 1998	350
3.4	Bezug und Polster für geteilte Lehne > Mj 1998 aus- und einbauen	350
3.5	Bezug und Polster für geteilte Lehne Mj 1998 > aus- und einbauen	352
3.6	Bezug und Polster für die starre Rücksitzlehne aus- und einbauen	363
3.7	Mittelarmlehne für die starre Rücksitzlehne ausbauen	365
3.8	Mittelarmlehne für die 2/3 - Rücksitzlehne ausbauen	366
3.9	Skisack aus- und einbauen (umklappbarer Rücksitz)	367
3.10	Bezug für Skisack ausschneiden (umklappbarer Rücksitz)	367
3.11	Polster bei Kindersitzverankerung ausschneiden	368

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.