



Reparaturleitfaden Audi Cabriolet 1992 >

4-Zyl. Diesel-Direkteinspritzer (TDI®), Mechanik			
Motor- kenn- buchstaben	1Z	AHU	

Ausgabe 09.1999

Reparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden
Reparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden
Reparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden
Audi Cabriolet 1992 ➤

4-Zyl. Diesel-Direkteinspritzer (TDI®), Mechanik

Reparaturgruppe

- 00 - Technische Daten
- 10 - Motor aus- und einbauen
- 13 - Kurbeltrieb
- 15 - Zylinderkopf, Ventiltrieb
- 17 - Schmierung
- 19 - Kühlung
- 21 - Aufladung
- 26 - Abgasanlage

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.


**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Technische Daten	1
1.1 Technische Daten	1
1.2 Motornummer	1
1.3 Motormerkmale	1
10 - Motor aus- und einbauen	3
1 Motor aus- und einbauen	3
1.1 Motor aus- und einbauen	3
1.2 Ausbauen	4
1.3 Motor am Montagebock befestigen	15
1.4 Einbauen	16
1.5 Anzugsdrehmomente	17
13 - Kurbeltrieb	19
1 Motor zerlegen und zusammenbauen	19
1.1 Motor zerlegen und zusammenbauen	19
1.2 Keilrippenriementrieb für Generator, Keilriementrieb für Kühlmittelpumpe und Flügelpumpe	19
1.3 Keilriemen aus- und einbauen	26
1.4 Keilriemen spannen	27
1.5 Keilrippenriemen aus- und einbauen	28
1.6 Riemenverlauf	29
1.7 Zahnriementrieb	30
1.8 Zahnriemen aus- und einbauen	35
1.9 Halbautomatische Zahnriemen-Spannrolle prüfen	41
1.10 Kurbelwelle auf OT drehen bei ausgebautem Motor	42
2 Dichtflansche und Schwungrad aus- und einbauen	43
2.1 Dichtflansche und Schwungrad aus- und einbauen	43
2.2 Dichtring für Kurbelwelle -Riemenscheibenseite- ersetzen	48
2.3 Schwungrad aus- und einbauen	51
3 Kurbelwelle aus- und einbauen	52
3.1 Kurbelwelle aus- und einbauen	52
3.2 Nadellager aus Kurbelwelle ausziehen und eintreiben	57
3.3 Kurbelwellenmaße	58
4 Kolben und Pleuel zerlegen und zusammenbauen	59
4.1 Kolben und Pleuel zerlegen und zusammenbauen	59
4.2 Kolbenüberstand im OT prüfen	67
4.3 Kolben- und Zylindermaße	69
15 - Zylinderkopf, Ventiltrieb	70
1 Zylinderkopf aus- und einbauen	70
1.1 Zylinderkopf aus- und einbauen	70
1.2 Zylinderkopfhaube aus- und einbauen	75
1.3 Ansaugrohr aus- und einbauen	77
1.4 Zylinderkopf ausbauen	78
1.5 Zylinderkopf einbauen	85
1.6 Kompressionsdruck prüfen	89
2 Ventiltrieb instand setzen	91
2.1 Ventiltrieb instand setzen	91
2.2 Axialspiel der Nockenwelle prüfen	97
2.3 Nockenwelle aus- und einbauen	97
2.4 Hydraulische Tassenstößel prüfen	101



2.5	Ventilschaftabdichtungen ersetzen	103
2.6	Ventilsitze nacharbeiten	105
2.7	Ventilführungen prüfen	107
17	- Schmierung	108
1	Teile des Schmiersystems aus- und einbauen	108
1.1	Teile des Schmiersystems aus- und einbauen	108
1.2	Teil I	109
1.3	Teil II	113
1.4	Ölwanne aus- und einbauen	117
1.5	Ölpumpe aus- und einbauen	119
1.6	Öldruck und Öldruckschalter prüfen	120
1.7	Motoröl	123
1.8	Ölstand prüfen	123
19	- Kühlung	124
1	Teile des Kühlsystems aus- und einbauen	124
1.1	Teile des Kühlsystems aus- und einbauen	124
1.2	Teile des Kühlsystems	125
1.3	Kühlmittel ablassen und auffüllen	127
1.4	Kühlmittelpumpe und Kühlmittelregler aus- und einbauen	130
1.5	Kühlmittelpumpe aus- und einbauen	132
1.6	Kühlmittelregler aus- und einbauen, prüfen	134
1.7	Kühler aus- und einbauen	135
1.8	Kühlsystem auf Dichtheit prüfen	140
21	- Aufladung	142
1	Ladeluftsystem mit Abgasturbolader	142
1.1	Ladeluftsystem mit Abgasturbolader	142
1.2	Anschlußplan für Ladedruckregelung	142
1.3	Abgasturbolader und Ladedruckregelung prüfen	143
1.4	Ladedruck prüfen	143
1.5	Gestänge und Druckdose für Ladedruckregelung prüfen	147
1.6	Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75 prüfen	148
1.7	Geber für Saugrohrdruck prüfen	152
1.8	Sauberkeitsregeln	153
1.9	Abgasturbolader aus- und einbauen - Übersicht	153
1.10	Druckdose für Ladedruckregelung aus- und einbauen	158
1.11	Abgasturbolader aus- und einbauen	159
1.12	Teile der Ladeluftkühlung aus- und einbauen	162
1.13	Ladeluftkühler aus- und einbauen	165
26	- Abgasanlage	168
1	Teile des Abgassystems aus- und einbauen	168
1.1	Teile des Abgassystems aus- und einbauen	168
1.2	Mittel- und Nachschalldämpfer trennen	173
1.3	Abgaskrümmter aus- und einbauen	175
1.4	Abgasvorrohr mit Katalysator aus- und einbauen	175
1.5	Abgasanlage spannungsfrei einrichten	177
1.6	Abgasanlage auf Dichtheit prüfen	179
2	Abgasrückführungs-Anlage	179
2.1	Abgasrückführungs-Anlage	179
2.2	Teile der Abgasrückführung aus- und einbauen	180
2.3	Anschlußplan für Abgasrückführung	182
2.4	Mechanisches Abgasrückführungsventil prüfen	183
2.5	Abgasrückführung prüfen	183
2.6	Ventil für Abgasrückführung -N18 prüfen	186



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG